



ÓLEO DE ENGRENAGEM



Guia de substituição

	Intervalo		
1° Vez	20 horas	1 mês	*qual ocorrer primeiro
A partir da 2° Vez	100 horas	1 ano	

* Esta diretriz pode variar de acordo com o modelo do motor de popa, condição de uso, região, etc. Consulte o manual do proprietário ou solicite mais informações a um revendedor autorizado Suzuki.

Objetivo e Função

Para lubrificação, anticorrosão e resfriamento do pinhão, engrenagem dianteira e reversa na unidade inferior que opera sob alta carga e altas rotações.



Se usado em excesso sem substituição...

- O desgaste de peças móveis, como engrenagens e rolamentos, progride por poluição, degradação do óleo ou circulação de óleo contendo resíduos de desgaste metalizados.

É necessário trocar o óleo da engrenagem periodicamente para que a propriedade de lubrificação original possa ser mantida e executada perfeitamente.