

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO

É importante realizar a inspeção e manutenção do motor de popa regularmente. Siga o quadro abaixo. Em cada intervalo, certifique-se de realizar o serviço indicado. Os intervalos de manutenção devem ser julgados pelo número de horas ou número de meses, o que vier primeiro.

ADVERTÊNCIA

O gás do escape contém monóxido de carbono, um gás perigoso que é difícil de detectar por ser incolor e inodoro. Respirar o monóxido de carbono pode causar a morte ou sérias lesões.

Nunca arranque o motor nem o deixe funcionando em recintos fechados, ou onde haja pouca ou nenhuma informação.

INTERVALO ITEM DE SERVIÇO	20H INICIAIS OU 1 MÊS	CADA 100 HORAS OU 12 MESES	CADA 200 HORAS OU 12 MESES	CADA 300 HORAS OU 36 MESES
VELA DE IGNIÇÃO	-	I	-	-
LINHA DE COMBUSTÍVEL	I	I	-	-
ÓLEO PARA ENGRENAGEM	R	R	-	-
LUBRIFICAÇÃO	I	I	-	-
ÂNODOS	I	I	-	-
FIOS DE LIGAÇÃO	I	I	-	-
BATERIA	I	I	-	-
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	I	I	-	-
	TROQUE CADA 400 HORAS OU 2 ANOS			
PONTO DE IGNIÇÃO	-	-	I	-
CARBURADOR	I	I	-	-
MARCHA LENTA	I	-	I	-
BOMBA DE ÁGUA	-	-	I	-
ROTOR DA BOMBA DE ÁGUA	-	-	I	R
PINO E PORCA DO HÉLICE	I	I	-	-
PARAFUSOS E PORCAS	T	T	-	-
TERMOSTATO	-	I	-	-

I: Inspecione e limpe, ajuste, lubrifique ou troque, se necessário. **T:** Aperte **R:** Troque