



# ÓLEO DO MOTOR



## Guia de substituição

	Intervalo		
1° vez	20 horas	1 mês	*qual ocorrer primeiro
A partir da 2° vez	100 horas	1 ano	

\* Esta diretriz pode variar de acordo com o modelo do motor externo, condição de uso, região, etc. Consulte o manual do proprietário ou solicite mais informações a um revendedor autorizado Suzuki.

## Objetivo e Função

Muitos dos componentes dentro do motor fazem movimentos rotativos e alternativos. O óleo do motor lubrifica esses componentes para garantir um ótimo desempenho operacional. O óleo resfria o motor, limpa e protege os componentes internos. O óleo do motor deve ser verificado diariamente e substituído periodicamente.



### Se usado em excesso sem substituição...

- Podem ocorrer ruídos anormais
- Pode ocorrer redução do nível de óleo
- A taxa de desgaste dos componentes do motor aumenta
- Danos permanentes no motor

Com o tempo e à medida que a hora aumenta, o óleo do motor é oxidado por altas temperaturas e fica contaminado com partículas de fuligem e umidade. Se não for substituído, o óleo do motor degradado acelera o desgaste dos componentes internos do motor. As peças do motor começam a se desgastar e geram algum ruído do motor e, no pior cenário, o motor se deteriora.

\* Ao substituir o óleo do motor, é essencial usar um óleo em conformidade com a classe e a viscosidade especificadas no Manual do Proprietário.